

Warunki użytkowania i pielęgnacji dla produktów Baltic Wood - powierzchnie lakierowane

1. Środki zapobiegawcze

1.1. Wycieraczki muszą być zainstalowane. Mieszanka wody i piasku połączona z intensywnym używaniem podłogi przynosi te same rezultaty co papier ścierny.

1.2. Upewnij się że:

- Wycieraczki są wystarczająco duże, to znaczy: pozwalają na efektywne pozbycie się piasku i wody.
- Ich struktura pozwala wchłaniać piasek i wodę tak, by wycieraczki mogły spełnić swoje zadanie.
- Utrzymuj wycieraczki czyste. Odkurzaj je codziennie i wymieniaj od czasu do czasu.
- Stosuj filcowe podkładki ochronne pod meble lub inne elementy wyposażenia – podkładki z miękkiego tworzywa podklejone pod nogi krzeseł i mebli chronią powierzchnię przed zarysowaniem. Należy się upewnić, że podkładki są specjalnie zaprojektowane do ochrony podłóg drewnianych. Podkładki przeznaczone do wykładzin z PCV niszczą powierzchnię podłogi drewnianej.
- Nie narażaj podłogi na działanie wody. W razie wylania się wody, natychmiast wytrzyj podłogę! Używaj tylko specjalnego mopa do czyszczenia podłóg drewnianych.
- Średnia wilgotność dla obiektu, w którym jest instalowana i używana podłoga to około 30-60% (zalecane jest efektywne używanie systemu nawilżania)
- W zimie, podczas ogrzewania, wilgotność osiąga tak niski poziom, że podłoga jest narażona na wysuszenie. Może to być powstrzymane przez użycie nawilżaczy powietrza.

2. Codzienne / intensywne czyszczenie

2.1. Podłoga musi być czyszczona codziennie po użyciu.

2.2. Procedura czyszczenia:

- odkurzaj podłogę by usunąć kurz, brud i inne elementy, które mogą powodować uszkodzenie powierzchni. Nie zapomnij o wycieraczkach
- NIE UŻYWAJ ODKURZACZY PAROWYCH!**
- Tzw. ścieżki i inne częściej używane miejsca, czyść specjalnym mopem i środkiem czyszczącym. (foto).
 - Jako środka czyszczącego, używaj *Koncentrat do czyszczenia podłóg lakierowanych z serii Baltic Protect System* rozcieńczonego wodą w proporcji: 50ml środka na 10 l zimnej wody. (dozowanie i aplikacja podane również na etykiecie środka). Intensywne plamy (ślady gumy z butów) czyść mniej rozcieńczonym środkiem. **NIE UŻYWAJ** mydła, samopolerującego wosku ani żadnych emulsji
 - Użycie maszyny do czyszczenia jest dopuszczalne, ale upewnij się, że woda jest ustawiona na niski poziom.

Zużycie: ok. 500 m² z 1 litra preparatu



3. Odświeżanie

3.1. Kiedy pierwsze oznaki zużycia fabrycznego zaczynają być widoczne, oznacza to że czas odświeżyć powierzchnię. Gdy lakier przetrze się do drewna – renowacja będzie wymagać pełnego szlifowania i nowego wykończenia.

Czas pomiędzy odświeżaniem zależy od stanu powierzchni, niemniej jednak zalecane jest by odświeżać ją przynajmniej raz na 3 miesiące.

3.2. By odświeżyć powierzchnie stosuj procedurę codziennego czyszczenia. Gdy oczyścisz podłogę, upewnij się że nie zostały żadne ślady na powierzchni z mopa lub butów/kótek.

3.3. Gdy podłoga jest zupełnie czysta, użyj *Preparatu do odświeżania podłóg lakierowanych z serii Baltic Protect System*.

UWAGA: Sprawdź czy środek, którego używasz jest odpowiedni dla tego stopnia połysku, który masz na podłodze (są środki dla matowego i półmatowego wykończenia)

3.4. Środek odświeżający powinien być nałożony na powierzchnię mopem z mikrofibry albo miękkim wałkiem przeznaczonym do środków pielęgnacyjnych.

UWAGA: Środek odświeżający powinien być zaaplikowany na podłogę w prostej linii – wzdłuż rzędów.

Zużycie: ok. 50 m² z 1 litra preparatu.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem: info@balticwood.pl